

时间屏操作说明

概述：显示屏的遥控器是采用 RF 无线频道发射接收原理，不受外界光线干扰，距离远（50 米内遥控距离），使用时，请把天线拉出，这样可以更远距离地遥控。遥控器使用电池型号：12V/23A 小型电池。

1、时间调整操作设置：

1-1) 同时按下“SET 和→”键，进入更改年后两位数字闪烁（前面两位不可调）。

1-2) 按“+”或“-”键调整数字，要调整下一位数字，请按“←或→”键，调整后按“SET”键进入月，调整后依次按“SET”键进入日，时，分，调整完毕按“SET”键保存退出。

1-3) 设置格式为（年-月-日-时-分），分为 5 个部分，请按实际时间进行设置。

操作如图所示：



2、12/24 小时设置

同时按“SET+DP+ ←”进入，显示屏上 24/12，按“+/-”键调整 12/24，完成后按“SET”键保存退出。

3、亮度设置：

同时按“SET+—”进入亮度调整，A 是白天亮度，P 是晚上亮度，按“+/-”键进行调整，按“→”键进入下一位，完成后按“SET”键保存。如要调整白天亮度是 6，晚上亮度是 1，则设置为：A6P1。（0 是最暗，7 是最亮）

4、时区设置-GPS 时钟功能专用（按不同国家的时区进行调整）

同时按下“SET+ +”进入设置时区,屏幕上显示两个数字如 08(中国是东 8 区,则显示 08),按“+/-”键进行调整正确时区,调整完毕后按“SET”保存退出。

5、温度功能感应器自动感应数据显示。

常见问题汇总：

问题 1、遥控不灵敏或是遥控失灵

解决方法：

A、检查电池电量是否充足，按下按键时，遥控器上的指示灯电量充足时的颜色是鲜红色，若是电量不足，指示灯会是暗红色，这种情况下更换电池就可以了。（电池型是 12V 23A）

B、遥控的距离是否是太远了，没有物体阻挡的距离 80 米内可以遥控，若有物体阻挡时，50 米内可以遥控，这个视情况而定，还有就是请把天线拉出，这样可以增强遥控的信号。

问题 2、显示屏不亮

解决方法：

这个情况通常是电源没有打开或是电源的插头松动了，重开电源或是插好电源接头就可以了。

