

LED 數字顯示屏 IR 遙控操作說明

一. 在一定範圍內（3 米）將遙控器對着顯示牌的接收器的位置（如果遙控器失靈，請檢查電池是否有效或站得太遠）。

二、顯示數字修改方法：

1、遙控器對准顯示屏接收器的位置按紅色“POWER”鍵，即全屏滅掉，只有小數點亮，此時可以按灰色“EDIT”鍵進入數字編輯狀態，全屏只顯示當前可編輯的一個數值，

2、直接輸入數字“0-9”，或小數點“.”修改該項數字，直至正確，

①按下箭頭鍵（F4），或是左箭頭鍵（F3）可進入下壹項數據值或右邊項數據值。

②調整完成後，按紅色“POWER”鍵確定，顯示屏自動保存退出。正常顯示。

③刪除當前數值：“DEL”鍵，向後刪除一位數，退格鍵“Back”。

3、時間調整：遙控器對准顯示屏接收器的位置按紅色“POWER”鍵，即全屏滅掉，只有小數點亮，此時可以按灰色“EDIT”鍵進入數字編輯，在數字編輯狀態下，按“Time”鍵進入時間/日期調整，按箭頭鍵，分別修改年、月、日、星期、時、分。調整完成後，按紅色“POWER”鍵確定，顯示屏自動保存退出。正常顯示。



三、全屏測試鍵：（注意：此功能是用於組裝顯示屏用，一般用戶請勿使用）

在進入編輯“EDIT”狀態下，分別連續按“Step”和“ENTER”鍵，直到全屏亮同一數字，此時，可分別按 0-9 數字，查看顯示屏顯示是否正確，若要退出，按黃色“POWER”鍵。

