局域网 APP 软件 General_P3.3.0 操作说明

Android 系统(下载平台:360 手机助手,OPPO 软件商店) 苹果 APP(下载搜索 POOSLED,找到对应的软件 General_P3.3.0) 功能:局域网内发送,更新加油站油品信息(数量上限:255)



一、油价 TCP-RF 局域网无线连接图示:



二、油价屏按上图连接完成后,先要设置好 IP 地址;

设置 IP 的方式有两方式:1、通过电脑 PC 设置; 2、手机端设置。

1) 通过电脑 PC 段设置 IP 信息:运行 IP Set,点击"Search",搜索到在线控制卡,也许 在线控制卡有多个,为了准确设置,必须把其他不需要设置的控制卡断开网络,只留下需要 设置的控制卡。双击搜索到的需要设置的控制卡,按需要设置好显示屏的 IP 地址。(手提电 脑必须先设定固定 IP 信息,然后设置显示屏的 IP 地址。必须要在同一个网段内,否则不能 正常通信发送内容。)

seneral_Configu			
Nac	IP (2)	Mac:	0c-01-f3-af-b7-4e
)c-01-f3-af-b	7-4e 192.168.0.110	Work mode:	2.UDP 🔹
he system s	earches for 1 control card	Gateway:	192.168.0.2
hat need to	be set. If there are many,	Sub_Mask:	255.255.255.0
lease close	the others.	IP:	192.168. 0 .110
	Double click (1)	Port:	10006
		Server IP:	0.0.0.0
ſ	Soarch/Not)		Sotting

- 1、Work mkde:UDP (不需要更改,指定需要 UDP 模式)
- 2、Gateway: 按需要设置与局域网相同
- 3、Sub_Mask: 按需要设置与局域网相同
- 4、IP: 按需要设置与局域网相同网段内的不同 IP
- 5、Port:10006 (不需要更改,系统指定10006)

完成以上 IP 地址设置后,按 Setting,保存退出。

在开始—运行中输入: ping 192.168.0.110 -t, 如下图示,

运行正常,侧设置的 IP 成功。(如下图示)

C:\Windows\system32\ping.exe

正在	Ping 192.168	.0.20 具	有 32 字	节的数据:	
来自	192.168.0.20	的回复:	字节=32	时间<1ms	TTL=64
来自	192.168.0.20	的回复:	字节=32	时间<1ms	TTL=64
来自	192.168.0.20	的回复:	字节=32	时间<1ms	TTL=64
来自	192.168.0.20	的回复:	字节=32	时间<1ms	TTL=64
来自	192.168.0.20	的回复:	字节=32	时间<1ms	TTL=64
来自	192.168.0.20	的回复:	字节=32	时间<1ms	TTL=64
来自	192.168.0.20	的回复:	字节=32	时间<1ms	TTL=64
来自	192.168.0.20	的回复:	字节=32	时间<1ms	TTL=64
来自	192.168.0.20	的回复:	字节=32	时间<1ms	TTL=64

UUSLED

17 VA 41C

2) 通过手机段设置 IP 信息:查看手机接入 WIFI 的 IP 地址(不同型号的安卓手机会有点不同),并截屏保存下来,方便查看,如下图示,打开手机已经连接上的 WIFI 名称—显示高级选项—选择静态 IP—记录好并截图好 IP 地址和网关(一会设置显示屏 IP 时有用到)—保存

后退出。		_	
\leftarrow wlan	:	\leftarrow poosled-3	
WLAN		(未更改)	Ø
利用 WLAN 外表 POOSLED-3 连接 (网络质量好)		✓ 显示高级选项	
TP-LINK_2812 开放	((-	代理	无 >
Mikrotik_5F5C053AA583 开放	(IP	静态>
vivo iQOO 加密		IP 地址	
一楼车间 加密		192.168.1.106	
D601 加密	(i)	网关	×
XGLH 加密		192.168.1.1	
添加其他网络		取消	保存

四、在手机 APP 搜索 General_P3.3.0 下载并运行局域网操作软件

1、软件下载完成后,点击"运行",(注:操作电脑或手机必须和显示屏在同一局域网上,并同一网段内运行)。

2、运行软件后,会自动搜索到已经在线的显示屏,若同一个局域网内安装有多个屏,会搜索 到多个显示屏的 IP 地址列表,点击需要输入信息的对应 IP 的显示屏,可以按需要编辑好油

品价格,完成后,按 SEND 发送到显示屏。如下图示:

".d ≥d © X © h≤ h."	歯で 💷 11:43	▝ᆐᆥᆐᅊᅕᅈᅊ	ঞ্চ ত 💼 11:43
General_P3.3.0		General_P3.3.0	
20168.2 現象到在 地址,可	55.112/1 P3 线显示屏IP 以点击进入	OBJ: 192.168.25 92#: 6.78 95#: 7.84 98#: 8.76 0#: 6.86 称 : : : :	5.112 P3
Refresh	Cancel	Setting	Send

五、显示屏 IP 地址设置,按 Seting 进入设置页面,

1、Gateway: 设置和你的手机一样的网关

2、Sub_Mask: 按需要设置与局域网相同,或是0.0.0.0,默认不用设置

3、IP:设置和你的手机同一网段 IP,前三位相同,第4位不同,第4位若有其他设备重复,可以在 2-255 数值之间设置。具体如下图示:

**************************************	▲● ● ≦≈≈h×h×	ප ස්ර∎⊡11:44		E & @ 🖬 🗆 11:44
← POOSLED-3	General_P3.3.	0	General_P3.3.0	
(东更改) 0	OBJ: 192.	168.255.110 P3	OBJ: 192.1	168.255.110 P3
🛃 显示高级遗项	Mac:	0C-45-30-00-FA-6E	Mac:	0C-45-30-00-FA-6E
代理 无	> Work mode:	2.UDP	Work mode:	2.UDP
P 時态	> Gateway:	192 . 168 . 255 . 1	Gateway:	192 . 168 . 1 . 1
IP地址 192.168.1.106	Sub-Mask:	0 . 0 . 0 . 0	Sub_Mask:	0.0.0.0
网关	TP:>	192 . 168 . 255 . 110	IP:	192 . 168 . 1 (110)
192.168.1.1	Port:	10006	Port:	10006
取消 保存	485 Add:	1	485 Add:	1
>>>>**>*************************	Baud:	9600	Baud:	9600
1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 Brightness:	7 / 0	Brightness:	7 / 0
qwertyuio	P Password:	Disab	Password:	Disab
asdfghjkl		Remember		Remember
☆ z x c v b n m <	C/C Style:	0.ALL	C/C Style:	0.ALL
?123 ,	Set time	Save	Set time	Save

以上显示屏 IP 设置完成后,按 Save 保存退出。

六、再打开信息页面,就可以更改油品信息及油价信息了,完成后,按 Send 发送到显示屏。 (重要功能说明:预约改价功能:可以选择需要更新价格的时间,实现预约自动修改价格, 比喻:现在时间是 12:00,需要晚上 00:00 更新价格,则 Update:00:00。选择 Now,

是即时改价。)



七、关于软件升级:当你打开软件,系统会自动提醒升级,你选择 Download 即可。